

PARLANTE DE 8 PULGADAS



- 1: RADIO FM
- 2: ENTRADA USB
- 3: LECTOR DE TARJETASTF/SD/MMC
- 4: ENTRADA DE MICRÓFONO
- 5: ENTRADA RCA
- 6: AJUSTE DE GRAVES Y AGUDOS
- 7: AJUSTE DEL ECO DEL MICRÓFONO
- 8: CON CONTROL REMOTO
- 9: CON MANIJA Y RUEDAS TRANSPORTADORAS
- 10: SOPORTA MP3
- 11: OPCIONAL BLUETOOTH
- 12: 40W DE RMS
- 13: 220v/50Hz
- 14: ENTRADA DE 12v

PARLANTE DE 10 PULGADAS



- 1: RADIO FM
- 2: ENTRADA USB
- 3: LECTOR DE TARJETASTF/SD/MMC
- 4: ENTRADA DE MICRÓFONO
- 5: ENTRADA RCA
- 6: AJUSTE DE GRAVES Y AGUDOS
- 7: AJUSTE DEL ECO DEL MICRÓFONO
- 8: CON CONTROL REMOTO
- 9: CON MANIJA Y RUEDAS TRANSPORTADORAS
- 10: SOPORTA MP3
- 11: OPCIONAL BLUETOOTH
- 12: 600W DE RMS
- 13: 220v/50Hz
- 14: ENTRADA DE 12v

PARLANTE DE 12 PULGADAS



**750WATTS
PMPO**

- 1: RADIO FM
- 2: ENTRADA USB
- 3: LECTOR DE TARJETASTF/SD/MMC
- 4: ENTRADA DE MICRÓFONO
- 5: ENTRADA RCA
- 6: AJUSTE DE GRAVES Y AGUDOS
- 7: AJUSTE DEL ECO DEL MICRÓFONO
- 8: CON CONTROL REMOTO
- 9: CON MANIJA Y RUEDAS TRANSPORTADORAS
- 10: SOPORTA MP3
- 11: OPCIONAL BLUETOOTH
- 12: 80W DE RMS
- 13: 220v/50Hz
- 14: ENTRADA DE 12v

PARLANTE DE 15 PULGADAS



- 1: RADIO FM
- 2: ENTRADA USB
- 3: LECTOR DE TARJETASTF/SD/MMC
- 4: ENTRADA DE MICRÓFONO
- 5: ENTRADA RCA
- 6: AJUSTE DE GRAVES Y AGUDOS
- 7: AJUSTE DEL ECO DEL MICRÓFONO
- 8: CON CONTROL REMOTO
- 9: CON MANIJA Y RUEDAS TRANSPORTADORAS
- 10: SOPORTA MP3
- 11: OPCIONAL BLUETOOTH
- 12: 100W DE RMS
- 13: 220v/50Hz
- 14: ENTRADA DE 12v